

Návod na montáž šachtového poklopu STEELDECK

Vážení zákazník,

d'akujeme Vám za dôveru, ktorú ste prejavili zakúpením šachtového poklopu. Pred samotnou inštaláciou skontrolujte kompletnosť a bezchybnosť výrobu.

Obsah dodávky:

- poklop, rám, tesnenie a zámky – podľa druhu poklopu

Pripravené vyústenie šachty:

- rám poklopu sa osádza na vyústenie šachty - na rovný, čistý a stabilný podklad
- okolitý povrch, do ktorého bude rám poklopu ukotvený, musí tvoriť pevný a stabilný materiál ako je betón či cementová malta
- pri lepení do tenkých podlahových vrstiev je možné použiť flexibilné stavebné lepidlo alebo cementovú maltu s disperznou prímiesou

Inštalácia poklopu:

- 1) Pripravte betónový alebo maltový podklad (1. vrstva) po obvode šachty.
- 2) **Poklop v ráme** osadíte do presnej výšky budúcej podlahy. Rámy majú ako kotviaci prvok v spodnej časti lem, ktorý dostatočne upevní rám v betóne. Lem by mal byť prekrytý betónom 1. vrstvy (v závislosti od konečnej úpravy povrchu – pri dlažbe treba rátať s výškou dlaždice a cca 5 mm na lepiacu hmotu).
- 3) Rám s poklopom vyrovnajte do roviny a sklonu konečného povrchu okolitého terénu alebo komunikácie a zaistíte proti posunutiu alebo vyčkáajte, kým dostatočne nestuhne 1. vrstva.
- 4) Pred dokončením povrchových úprav (2. vrstva) a pri kotvení v okolitom materiáli **musí byť poklop vždy osadený v ráme, aby nedošlo k jeho deformácii (najlepšie je ho uzamknúť priamo v ráme pri inštalácii)! Pri poklopoch s plastovým rámom odporúčame osadiť poklop spolu s rámom hneď pri osádzaní do 1.vrstvy.**
- 5) Po stuhnutí betónu môžete pokračovať v dokončení okolitých povrchových úprav.

Zodpovednosť za vady:

- nezodpovedáme za vady vzniknuté neodborným zabudovaním či manipuláciou a pri nedodržaní inštaláčného postupu
- v prípade nejasností sa môžete obrátiť na nášho technika – 0905/830 931
- tovar, ktorý nebol znehodnotený, radi od Vás odkúpime

Príslušenstvo:

- pri typoch STEELDECK PC 3, SPC 3, C 3 - tesnenia a zámky

Údržba a použitie:

- po otvorení a vyňatí poklopov z rámu, očistite rám (tesnenie) a odstráňte prípadné nečistoty pred uložením poklopu späť do rámu
- poklopy opatrené tesnením nie je vhodné pokladať po odňatí z rámu na neupravený terén (z dôvodu vyhnutia sa deformácii a znehodnoteniu tesnenia).